

DC Volt	SA an	SA aus/ED aus	SA aus/ED an	SA aus/HT an
13/11	19,8	23	?	21,8
13/12	6,5	23	?	20,6
13/13	-	-	-	-
13/14	0	0	?	6,1
13/16	3,7	12	?	11,5

Nuki
 Nuki-blau
 Nuki-orange
 Nuki-schwarz + Nuki-lila
 Nuki-hellblau
 Nuki-rot

weiß (ehemals 14) + Nuki-gelb in Wago

schwarz/11	0	0	15,24	?
schwarz/12	0	0,24	14,2	?
schwarz/13	14,9	24,7	6,5	?
schwarz/14	21,4	24,7	0,03	?
schwarz/16	18	12,6	5	?

grau/11	0	24,3	?	?
grau/12	0	23,5	?	?
grau/13	0	0	6,5	?
grau/14	-	-	-	-
grau/16	0	12	?	?

SA an Taste 3121.59 nicht gedrückt (Sprechen aktiv)
 SA aus Taste 3121.59 gedrückt (Sprechen inaktiv)
 ED aus Etagedrücker aus
 ED an Etagedrücker an
 HT aus Haustürklingel aus
 HT an Haustürklingel an

gelb/11	0	0	?	0
gelb/12	0	0	?	0
gelb/13	0	0	?	0
gelb/14	0	0	?	0
gelb/16	0	0	?	0

grün/11	20,8	24,3	?	24
grün/12	6,7	23,5	?	23
grün/13	0	0	?	0
grün/14	0	0	?	0
grün/16	3,6	12,1	?	12?