

# **Asus N61VG Mic startet immer**

**Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 1. Dezember 2011, 11:26**

Ja habe ich. du musst in der info.plist der Voodooohda.kext den wert iGain auf 0 stellen, dann die kext neu installieren und du hast Ruhe.

Nett wäre es wenn du uns eine kleine Installationsanleitung schreiben würdest für unser Wiki.

und Bitte mal die Daten des Systems in die Signatur.

Der N61Vg sollte dem sollte meinem "n" nicht unähnlich sein.

mfg  
Uke