

Erledigt

GA-Z87MX-D3H - Hilfe bei Installation

Beitrag von „thomaso66“ vom 1. Januar 2014, 14:23

Initial Display Output : PCI 1 auf die Interne ändern, du hast ja keine Externe GK

Audio sollte an sein.

Secure Boot ist aus?

Beim Booten mal mit win+v bzw. cmd+v starten und Foto damit man sieht wo er beim drehenden Kreis steckenbleibt.