

Erledigt

Asus p5kc nach ausschalten laufen Lüfter weiter?

Beitrag von „TuRock“ vom 5. Januar 2014, 19:39

Falls du ohne DSDT installiert hast, solltest EvOreboot.kext und ElliottForceLegacyRTC.
[kext installieren](#) !

Ich würde zuerst nur EvOreboot installieren und schauen ob das funktioniert !!!