

Air Pi - AirPlay mit dem Raspberry Pi

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 27. Januar 2014, 09:35

Also der Dienst läuft?

(evtl mal mit `sudo service shairport restart` neustarten)

der Pi wird im Phone angezeigt?

Die Lautstärke am Phone ist aufgedreht?

Das Phone spielt musik ab?

und es kommt nirgends (HDMI oder Kopfhörer) was raus?