

Erledigt

GA-Z87MX-D3H - Hilfe bei Installation

Beitrag von „thomaso66“ vom 3. Februar 2014, 20:18

Boot Parameter bei der Windows Tastatur win+v; win+x; win+s

Intels VT kann angeschaltet werden, da damit VT-x gemeint ist, VT-d kann dein K Prozessor nicht.

Was Du noch ausschalten kannst ist in den Erweitern Prozessoreinstellungen EIST das behebt dann gleich mal die wohl öfters auftretenden Sleep Probleme.

Es kann sein das ich die Shell rausgelassen habe aus dem BIOS da die wenigsten sie wirklich brauchen.

Ansonsten mach doch mal Screenshot im Bios via F12 auf einen Fat/Fat32 formatierten stick und lade die hoch.