

Erledigt

GA-Z87MX-D3H - Hilfe bei Installation

Beitrag von „thomaso66“ vom 3. Februar 2014, 22:28

Audio einschalten

Limit CPUID Maximum ausschalten

Der rerst ist so wie es sein sollte.

Nach dem Boot Beep mal windows taste + v, wenn er stehen bleibt Foto