

Erledigt

i7 3770k Turbo funktioniert nicht

Beitrag von „DoeJohn“ vom 5. Februar 2014, 01:47

Ich kenne jetzt nicht die Bios-Einstellungen deines Asus-Boards! Beim Gigabyte-Board hat man in den Turbo-Einstellungen 4 Menüpunkte (je nachdem, wieviel Kerne aktiv sind) für den Turbowert! Ich weiß nur, das bei dem Gigabyte-Board der Multiplikator vom Turbo bei allen vier Werten unterschiedlich sein muß, damit das Board in den Turbomodus geht! Bei mir habe ich z.B. für den ersten Turbowert (Turbo Ratio ein Kern) 45, für den zweiten (Turbo Ratio zwei Kerne) 44, für den dritten (Turbo Ratio drei Kerne) 43 und für den vierten (Turbo Ratio vier Kerne) 42 eingestellt! Somit läuft mein Board im Turbomodus mit 4,2 GHz!