

**Erledigt**

## **Übliches Netzwerk und Audio Problem**

**Beitrag von „thomaso66“ vom 23. Februar 2014, 01:01**

Schalte mal EIST (Speedstep) im Bios aus, findest sich meistens unter M.I.T Erweiterte Prozessor Einstellungen.

Wobei dein Problem auf dem Letzen Foto auf ein Problem mit einem USB Gerät bzw. dem Hub dazu deutet, was hast Du alles an USB angeschlossen?