

Erledigt

Hackintosh startet automatisch neu

Beitrag von „TuRock“ vom 9. März 2014, 13:40

Wie hast du deine Grafikkarte zum laufen gebracht ?

[BIOS Einstellungen](#) :

Code

1. Display First : PCIe
2. Internal Graphics: Disabled
3. xHCI Mode : Auto
4. xHCI Hand-Off : Enabled
5. EHCI Hand-Off : Enabled
6. Wake On Lan : Disabled
7. Secure Boot : Disabled