

Erledigt

Ozmosis Installation bootet immer neu

Beitrag von „DoeJohn“ vom 13. März 2014, 17:33

Der Menüpunkt im Bios "AHCI", hast du den auf enabled? Muß auch gemacht werden!