

Erledigt

Gigabyte GA-X79S-UP5-Wifi S2011 Rev Nr 1.0

Beitrag von „Centris“ vom 31. März 2014, 07:29

Ich hatte "entf" oder die anderen "F-Tasten" nahezu zeitgleich mit dem powerbutton gedrückt...
Erst an und dann sekundenbruchteile später gleich entfernen.

Nee ausser Schrauben und 2 Schlüssel war nix dabei.

Edit: Auch beim Mobo war keiner dabei...

Ist das ein kleiner Lautsprecher den man an die klemmleiste steckt wo auch die Kabel für den Power Knopf rankommen?

Bekommt man den nur über den Gehäusehersteller? Oder gehen auch andere Fabrikate?

einen schönen Wochenstart wünscht

Sönke