

Erledigt

Gigabyte GA-X79S-UP5-Wifi S2011 Rev Nr 1.0

Beitrag von „Centris“ vom 1. April 2014, 20:50

Leider nixx 😞

nach dem der startscreen erschien habe ich wie Du meinst den "Entf" Knopf 2x/sek gedrückt und zwar ca 2 minuten lang.

Das ganze 5 mal probiert. Nixxx

Graka ist noch auf dem 16x_2 Platz.

Weiterhin nur 2 RAM Riegel und auch mal testweise die SSD abgeklemmt.

CMOS (Batterie für 2 min entfernt) und Clear Taste gedrückt gehalten habe ich auch zwischendurch gemacht.

Das Biest bleibt stur....

EDIT: Die CMOS Pins hatte ich auch schon überbrückt