

Erledigt

System startet nach Installation nicht mehr

Beitrag von „thomaso66“ vom 4. April 2014, 23:12

Interne Grafik Off/On

Initial Display Output auf PCIe

Das sind 2 verschiedene Schalter im Bios, ersteres schaltet die Interne aus, letzteres Schaltet die Ausgabe des Signals um wenn du beides Simultan betreiben willst, muss man natürlich auf das schalten wo den Monitor angeschlossen ist, ansonsten schwarzer Schirm 😊