

Erledigt

## FOAD`s Hackintosh: Core i7-4770 - GA-Z87X-UD5H - 16GB RAM - GTX 760

Beitrag von „FOAD“ vom 12. April 2014, 12:21

Ich hab wohl einen Fehler gemacht beim montieren des U.L.N.A. Hab nun beide Lüfter an den Adapter und danach das Y-Kabel angeschlossen. Jetzt starten die Lüfter selbst! Aber die Drehzal ist jetzt bei 900rpm.

Kann mir jemand erklären wieso das UEFI die Drehzahl der 3-Pin Lüfter auslesen kann OSX aber nicht?

Ansonsten läuft mein Hackintosh reibungslos.

Auch der Ruhezustand funktioniert dank neuem Ozmosis von Thomaso66 😄

Edit:

Was kann ich im UEFI > Performance > [Voltage](#) einstellen?