

**Erledigt**

## **Probleme mit Bluetooth USB Stick**

**Beitrag von „Tuxuser“ vom 22. Mai 2014, 22:46**

Könntest du mal folgendes im Terminal probieren?

Code

1. `sudo nvram bluetoothHostControllerSwitchBehavior="always"`

Edit:

Eventl musst du einen anderen Weg wählen um diese nvram variable zu setzen, ist wohl von bootloader zu bootloader unterschiedlich. Bitte korrigiert mich wenn ich was falsches sage!