

Erledigt

Probleme mit GA-Z87X-UD5H

Beitrag von „thomaso66“ vom 28. Mai 2014, 00:02

[BIOS Einstellungen](#)

Extreme Memory Profile : Profile1

Initial Display Output : IGFX oder den Slot einstellen in dem eure GK steckt!

XHCI Mode : Auto

Audio Controller : Enabled

Intel Processor Graphics : Enabled

Intel Prozessor Graphics Memory: 32M <- Wichtig mehr führten bei mir zu Problemen im Zweifelsfall austesten mit 64/96

[DVT](#) Total Memory Size : MAX

XHCI Hand-Off : Enabled

EHCI Hand-Off : Enabled

Secure Boot : Disable

Intel Virtualization Technology kannst Du anlassen, das ist VT-x da muss noch ein Punkt sein mit VT-d das muss aus.