

Asus F5VL kein ACPI

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 23. Januar 2012, 08:40

Kannst du dein System mit dem Bootloader der Bootcd booten?

Am besten lädst du mal noch ein Bild von der Panic hoch vll kann man da noch ein paar mehr Infos rausziehen.