

**Erledigt**

## **Probleme mit GA-Z87X-UD5H**

**Beitrag von „Jossy Ak“ vom 11. Juli 2014, 07:50**

Was muss man bei Multibeast 6.3 Einstellen bei den ga-Z87X-ud5h mitOzmosis bios F8.

Da es hier sehr wenig darüber geschrieben wird.

Auch für andere User mit anderen Mainboards z.B ga-Z87X-OC, Ga-Z87X-Ud3H.

Was kann man bei Multibeast auslassen wenn man Ozmosis Bios hat. Würde mich freuen über Hilfe für Multibeast für alle User hier im Forum.

[Thomaso66](#) welche einstellungen hat du bei dir Vorgenommen da ich fast die Gleiche Hardware habe. Danke