

**Erledigt**

## **SMBios anpassen unter Ozmosis**

**Beitrag von „crazycreator“ vom 30. Juli 2014, 22:06**

Wie man die Hardware-UUID im Ozmosis richtig hinterlegt würde mich auch interessieren.

Habe nämlich das gleiche Problem.

Wenn ich auf das F3 Bios + 894 Ozmosis flashe ändert sich meine Hardware-UUID und ich bekomme iMessage nicht zum laufen.

Mal abgesehen davon das noch nicht geklärt ist ob sich bei der F3 der NVRAM noch beschreiben lässt, was man ja aber durch die OzmosisDefault.plist regeln könnte.

Aber man bräuchte halt den korrekten Befehl. 😊