

Anleitung für Gigabyte Z97-UD5H mit Ozmosis

Beitrag von „thomaso66“ vom 2. August 2014, 16:11

EIST/SpeedStep ist aus im BIOS? (hilft nicht immer aber öfters)