

Erledigt

## Asus z87-k DSDT

**Beitrag von „Devs“ vom 10. August 2014, 12:31**

Ich komm doch nicht mal in den bootloader! Damit ich -v eingeben kann,  
Es blinkt ein grauer unterstrich, wenn ich den Stick auswähle das blinkt ca 5x und dann bootet  
Windows

Habe ein asus z87-k Board mit Version 1302

Das Problem ist, jeder User schreibt was anderes