

Erledigt

HP nx9420

Beitrag von „DoeJohn“ vom 11. August 2014, 12:42

Das könnte am AHCI-Modus liegen. Es muß doch eine Einstellung im Bios geben, wo man den SATA-Modus einstellen kann, zumindest irgend etwas zu SATA!