

Erledigt

Lenovo Ideapad Z370 Yosemite

Beitrag von „M4RWiN“ vom 17. August 2014, 14:51

Bitte extrahiere alle ACPI Tabellen unter Linux aus dem System. Sie sind unter `/sys/firmware/acpi/tables` und unter `/sys/firmware/acpi/tables/dynamic` zu finden. Dann im Terminal in das Verzeichnis wechseln und das ganze mit

Code

1. `iasl -da *`

in ein Verzeichnis packen. Stelle bitte sicher, dass in diesem Ordner, in dem mit dem Terminal gewechselt wird, nur die DSDT und alle SSDTs sind, mehr nicht. Die unter Linux extrahierten Tabellen sind fehlerfrei, da sie nicht vom laufenden System beeinflusst werden (korrigiert mich wenn ich falsch liege).