

Erledigt

Seit paar Tagen startet mein Rechner nach dem Runterfahren jedes mal neu

Beitrag von „maikrotex“ vom 19. August 2014, 19:59

wo finde ich diese Einstellung beim Gigabyte bios?
wenn ich ihn mit dem netzteilschalter einschalte startet er auch sofort.

Im moment fahre ich ihn runter und wenn er aus ist schalte ich den netzteilschalter ab.

Sollte ich wohl wieder zu Mountain Lion zurück oder gibt es doch noch eine Lösung?