

Erledigt

Seit paar Tagen startet mein Rechner nach dem Runterfahren jedes mal neu

Beitrag von „thomaso66“ vom 19. August 2014, 21:15

SpeedStep/EIST erweiterte Prozessor Einstellungen.

Das ist aber wohl nicht das Problem, das wirkt sich nicht beim Netzteilschalter aus.

Schau mal im BIOS bei Energie-Verwaltung nach Automatisch Neustarten bei Stromverlust, oder so ähnlich.