

Erledigt

Seit paar Tagen startet mein Rechner nach dem Runterfahren jedes mal neu

Beitrag von „6fehler“ vom 22. August 2014, 16:34

Klar kannst Du Bilder von deinen Bios-Einstellungen hier posten, die standard Sachen hast Du schon eingestellt ?

Edit: Das hier:

vt-d off

Sata Mode Selection AHCI

XHCI-HANDOFF enabled

EHCI Handoff enabled

ist das minimum ansonsten ist das Board doch super easy zu installieren...

Gruss,

6F