

Erledigt

Wie deaktiviert man Optimus?.....Nvidia / Intel Grafik Diskussion

Beitrag von „scoter“ vom 24. August 2014, 17:15

Hallo,

habe das ganze Internet durchsucht 😊

Habe nichts gefunden, außer RW Read & Write Utility 1.6.5.9. Damit kann ich zwar die ACPI Tabelle komplett exportieren, allerdings nur als .bin File.

Ich habe aber noch keine Möglichkeit gefunden diese in eine .dsl oder .aml umzuwandeln.

Ich werde weiter suchen. Vielleicht hat aber hier noch einer eine Idee. :help: