

Erledigt Unibeast boot Problem

Beitrag von „thomaso66“ vom 29. September 2014, 18:45

Stell mal dieses ein.

Extreme Memory Profile : Profile1

Initial Display Output : IGFX oder den Slot einstellen in dem eure GK steckt!

XHCI Mode : Auto

Audio Controller : Enabled

Intel Processor Graphics : Enabled

Intel Prozessor Graphics Memory: 32M <- Wichtig mehr führten bei mir zu Problemen im Zweifelsfall austesten mit 64/96

[DVMT](#) Total Memory Size : MAX

XHCI Hand-Off : Enabled

EHCI Hand-Off : Enabled

Secure Boot : Disable

VT-d : Disable

Wenn das nicht hilft boote mal mit -v und mach ein Foto wenn er hängen bleibt, und dann hochladen.