

Erledigt

GA-EX58-UD5 RealtekALC 889a kein Sound

Beitrag von „Griven“ vom 1. Oktober 2014, 22:25

Ich habe mir mal die config.plist angesehen zu erst mal die DSDT Autopatches entfernt. Es ist nie eine gute Idee eine modifizierte DSDT einzusetzen und auf diese dann noch den Patcher von Clover los zu lassen das geht meist in die Hose. Probiere mal diese config.

[config.plist.zip](#)