

Erledigt

Eee PC 1201N USB nur 1.1

Beitrag von „Griven“ vom 13. Oktober 2014, 22:48

Hum, vielleicht testest Du mal auf der Spur weiter, sprich nur SD-Karte ziehen bzw. nur Maus angesteckt lassen und gucken bei welchem Gerät der Bus runter regelt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der SD Card Reader hier die Bremse darstellt...