

**Erledigt**

## **Komme nicht in die Installation: AppleKeyStore starting**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 10. November 2014, 00:24**

Dann stimmen irgendwelche Bios-Einstellungen nicht!

Ich kenne jetzt das Bios vom AsRock nicht, aber bei einem Gigabyte sind es folgende Einträge:

XHCI-Mode : Auto  
XHCI-Hand Off : Enabled  
EHCI-Hand Off : Enabled  
vt-D falls vorhanden : Disable  
Wake On Lan : Disable  
Secure Boot : Disable  
CPU EIST : Disable

Wichtig sind die Einträge vt-D (nur vorhanden, wenn die CPU es unterstützt), Secure Boot und EIST! Wenn EIST (Speedstep) nicht deaktiviert ist, bootet der Rechner mit Mac OS X nicht!