

Erledigt

HWMonitor zeigt nur SSD und HDD, sonst nichts

Beitrag von „sd_master“ vom 22. November 2014, 12:16

Hallo zusammen,

ich habe, um mir die Temperatur z.B. meiner CPU anzeigen zu lassen, HWMonitor aus dem Download-Bereich installiert.

Leider werden dort nur meine 2 SSD's und meine HDD angezeigt, sonst nichts...

Muss noch etwas installiert werden, damit der Rest angezeigt wird?

Ich habe Ozmosis-BIOS auf meinem Mainbord installiert.

Danke und Gruß

sd_master