

Erledigt

HWMonitor zeigt nur SSD und HDD, sonst nichts

Beitrag von „Griven“ vom 24. November 2014, 22:58

Wo hast Du das Ozmosis für Dein Board her und welche Version genau ist es?

Mir kommt es so vor als ob da schlicht die Sensor Plugins im Bios fehlen (wird manchmal weggelassen, wenn der Platz nicht reicht).