

Erledigt

AirPlay wählt immer ein bestimmtes Device

Beitrag von „Marino“ vom 25. November 2014, 14:16

Hi,

ich hoffe, jemand hat einen Tipp für mich.

Ich nutze AirPlay und zwar an mehreren Geräten

- Küche: AirPort Express
- Büro: AirPort Express
- Wohnzimmer: AV-Vorverstärker

Wenn ich am Hacki sitze, höre ich oft nebenbei Musik. Nun wählt Yosemite aber andauernd den Vorverstärker (vom Namen her der unterste der 3). Ich habe heute morgen alleine 3x den Vorverstärker wieder auf Standby schalten müssen, da dieser immer angesprochen und somit geweckt wird und den Standby-Modus verlässt. Heute morgen war er warm, war also mal wieder nachts an 😞

Eben hat Yosemite es sogar geschafft, den Trackwechsel als Anlass zu nehmen, auch gleich das AirPlay-Device zu wechseln. Ich hörte aus dem Wohnzimmer schon das Klacken, da der Vorverstärker an ging. 🤔

Da ich ab und an auch gerne über eine richtige Anlage Musik höre, möchte ich AirPlay am Vorverstärker natürlich weiter nutzen können.

Wie kann ich nun Yosemite dazu bringen, bei einem Device zu bleiben und nach Systemstart nicht immer den Vorverstärker anzuschalten?

Ich würde ihn auch zur Not in Yosemite sperren, wenn das geht. Dann müsste ich halt ein anderes Gerät nehmen.

Hat jemand einen Tipp, woran das liegen kann?

EDIT: Er wechselt Systembedingt nach jedem Track und macht meine Vorstufe an... 😞

Man könnte ja auch in iTunes AirPlay wählen, was besser klappt, allerdings funktioniert so leider nur iTunes... 😞