

Erledigt

Startprobleme nach Ozmosis Installation

Beitrag von „DoeJohn“ vom 27. November 2014, 20:03

CPU EIST ist immer bei den neuen Boards vorhanden! Schau mal auf Seite 30 deiner Bedienungsanleitung für das Board!

Du findest den Punkt "CPU EIST Function" unter dem Menüpunkt M.I.T./Advanced CPU Core Features! Meistens ganz unten!

Wozu gibt es Anleitungen für Mainboards, wenn sich die eh keiner anschaut!!!!!!!!!!!!!!