

**Erledigt**

## **Boot loop mit Clover und Unibeast Stick**

**Beitrag von „luki13“ vom 27. Dezember 2014, 14:10**

So habe jetzt einen Stick mit Clover r3094 erstellt.

unter drivers64UEFI habe ich:

EmuVariableUefi-64.efi

FSInject-64.efi

HFSPPlus.efi

OsxAptioFix2Drv-64.efi

OsxFatBinaryDrv-64.efi

PartitionDxe-64.efi

und unter kext/10.9:

AppleIntelE1000e.kext

FakeSMC.kext

NullCPUPowerManagement.kext

.config ist im Anhang

Ich starte den PC, wähle im Boot Menü UEFI USB Stick aus, und starte dann mit Clover von meiner Festplatte.

Der Bootprozess stoppt bei "root device UUID is ..." und der PC startet neu.

Danke für die Hilfe!