

Erledigt

## Z97X-UD5H neustes Ozmosis funktioniert nicht

Beitrag von „Griven“ vom 10. Januar 2015, 22:21

Eines fällt mir dabei direkt auf...

Setzen von NVRAM Variablen wird immer mit SUDO gemacht, dass auslesen aber mit dem normalen User also so:

Code

1. `nvrnm 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:boot-args`

Das Ergebnis sieht dann bei mir so aus:

Code

1. `nvrnm 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:boot-args`
2. `1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:boot-args kext-dev-mode=1 -xcpm -gux_defer_usb2`

Ansonsten kann der NVRAM nicht nur ein bisschen beschreibbar sein, so wie es hier suggeriert wird sondern bis auf ganz weniger Ausnahmen (erste UEFI Versionen von GA) ist der NVRAM entweder beschreibbar oder eben nicht aber nicht nur ein bisschen 😊