

Erledigt

Neuer Hackintosh

Beitrag von „Doe1John“ vom 30. Januar 2015, 10:14

JUNGE, BIOS wird prinzipiell immer in der DOS-Oberfläche, d.h. mit einem USB-Stick wo DOS und das Flashprogramm incl. des BIOS-Updates drauf ist, ausgeführt.

Wir haben in unserem WIKI zig Anleitungen. Bitte lese dich dort auch kräftig ein, damit du keinen Schiffbruch beim Flashen erleidest.

VG Hobbit