

Erledigt

NIC vergibt sich selbst immer eine IP

Beitrag von „Griven“ vom 12. Februar 2015, 21:52

Alternativ bitte mal den Treiber aus dem Anhang testen [RealtekRTL8111-Binary.zip](#). Den Kext findest Du nach entpacken des Archivs im Ordner Version 1.2.3 im Unterordner Release. Vorher bitte alle anderen Treiber, die im Zusammenhang mit dem NIC stehen löschen und sicherstellen, dass im BIOS das sowohl der Network Stack als auch das Booten übers Netzwerk abgeschaltet sind.