

Erledigt

USB 3.0 (direkt am Mainbord) wird unter Yosemite nicht erkannt.

Beitrag von „Doe1John“ vom 14. Februar 2015, 16:58

Also dann kann es auch sein, dass der USB-Anschluß nicht genug Saft für die HDD liefert. Indiz dafür: HDD dreht ständig auf und ab.

Probiere mal ein Doppel-USB-Kabel.

VG Hobbit