

Erledigt

GA-Z97X-UD3H + Intel 4790K - Bootet nicht

Beitrag von „mod55“ vom 17. Februar 2015, 23:55

Hallo, vielen Dank für die ersten Tipps. Das wichtigste habe ich in die Signatur aufgenommen.

Folgende Einstellungen kann ich in dem BIOS nicht finden:

CPU EIST

Intel Speedstep

Alle anderen Optionen sind so eingestellt, auch den Guide habe ich gelesen.

Vielen Dank für die Hilfe.