

Erledigt

TP-Link TL-WN881ND läuft nur mit 20MHZ bzw. 130mbps

Beitrag von „Doe1John“ vom 7. März 2015, 09:43

Probiere den angehängten Kext einfach mal aus. Installiere ihn mit Kext-Utility. Starte neu mit BootArg -f.

VG Hobbit

PS: Falls er nicht funzt, würde ich ihn wieder löschen. Er liegt im Ordner /S/L/E. Dann [Rechte reparieren](#) und Neustart mit -f.