

Erledigt

TP-Link TL-WN881ND läuft nur mit 20MHZ bzw. 130mbps

Beitrag von „Kevco1991“ vom 7. März 2015, 11:16

`sudo nvram boot-args="-f"` das ist der richtige Befehl im Terminal oder ?

Habe den kext mal ausprobiert funzt leider auch nicht.

Was kann ich denn noch machen ?

Aus den Systeminfos:

Atheros40.kext; 700.74.5; AR9287 Wireless Network Adapter (PCI-Express); 0280