

Erledigt

Übertakten & HWSensors unter Ozmosis

Beitrag von „DoeJohn“ vom 4. April 2015, 18:43

Wie versuchst du denn den Ratio zu verändern? Wenn du mit dem Cursor auf dem Eintrag "Turbo Ratio (xxxx)" bist, mußt du nur einfach den Ratio eintippen, z.B. 42! Dann den nächsten, usw.! Damit wird dann "AUTO" überschrieben! Wenn das nicht funktioniert, stimmt etwas mit dem Bios nicht!