

Erledigt

ALC982 Sound setzt aus

Beitrag von „Doe1John“ vom 5. April 2015, 11:28

Hi akatora, probiere mal eine ältere Version (ab 6.0.1. aufwärts) von MultiBeast für die Installation des Sound-Kextes aus. Danach Zugriffsrechte reparieren (KextUtility) und Neustart mit BootArg -f.

VG Hobbit