

**Erledigt** **Yosemite 10.10.3 - Ozmosis - GA-Z77X-UD4H - kein Sound**

**Beitrag von „al6042“ vom 11. April 2015, 11:56**

Wenn das Trackpad "springt" musst du den USB-Bluetooth-Adapter mal an einem anderen USB-Port hängen, das hat bei mir immer mal geholfen.

Das Phänomen taucht gerne mal auf, wenn der USB2.0-Stick an einem USB3.0-Port hängt.