

Erledigt

Wie deaktiviert man Optimus?.....Nvidia / Intel Grafik Diskussion

Beitrag von „al6042“ vom 15. April 2015, 22:52

Oh...verstehe...

Nutze doch bitte den Befehl aus meinem Post:

Code

1. `cd ~/Desktop`
2. `sudo cat /sys/firmware/acpi/tables/DSDT > DSDT.aml`

Damit kopiert man eine Kopie der DSDT.aml auf den Desktop und kann von da auf USB-Stick verschoben werden.

Mit diesem Befehl kann man alle anderen ACPI-Tabellen aus dem Ordner `/sys/firmware/acpi/tables` des Linux-System exportieren.

Das heisst, wenn du mit der LiveCD gebootet hast, kannst du über den FileExplorer schauen, wie die einzelnen Dateien im Ordner `/sys/firmware/acpi/tables/` heissen und den obigen Befehl einfach anpassen, z.b.:

Code

1. `sudo cat /sys/firmware/acpi/tables/SSDT > SSDT.aml`
2. `sudo cat /sys/firmware/acpi/tables/SSDT-1 > SSDT-1.aml`
3. ...