

Erledigt

Wie deaktiviert man Optimus?.....Nvidia / Intel Grafik Diskussion

Beitrag von „apatchenpub“ vom 17. April 2015, 15:31

Das heißt das er in den Grafikmode wechselt und deine GPU nix mit den Daten anfangen kann.
Ich gehe mal davon aus das die Nvidia eingebaut ist, dann kannst du mal so vorgehen:
im Clover Bootmenü o drücken (den Buchstaben O)
unter Boot Arguments (der oberste Punkt) -v nvda_drv=1 hinzufügen
dann weiter unten das Untermenü Graphics Injector Menu auswählen
hier den Punkt inject nvidia aktivieren und das ganze noch einmal probieren
Diese Parameter kann man auch mit dem Clover Configurator in die config.plist eintragen,
wenn es funktioniert