

Erledigt

## Kartenleser Weg

**Beitrag von „taucher71“ vom 27. April 2015, 10:12**

Mittlerweile geht auch das saubere Herunterfahren nicht mehr. Muss den PC jedes mal mittels Powertaste 10 Sek drücken ausschalten.

Beide Fehler traten zeitgleich auf, SD reader weg und eben Power Off geht nicht mehr.

Habe weder was an der Hardware geändert noch Updates installiert. Genau genommen habe ich nur im Internet gesurft und HD Video geschnitten in Final Cut Pro X.